






Maximální šířka potraviny 67 mm  
Maximální šířka potraviny 67 mm




Upevnění hřebenové  
čepel



Tloušťku lze nastavit  
Vyměňte hřebenový  
nůž a krájejte.  
Tloušťku lze nastavit.  
Krájení lze provést sejmutím hřebenového  
nože.





Utažením šroubu  
se ztenčí,  
povolením zesílí.  
Utažením šroubu se  
ztenčí,  
uvolněním šroubu se  
zesílí




Odstraňte hřebenovou čepel a můžete krájet.  
Krájení lze provést sejmutím hřebenového  
nože.

Ochranný držák je  
součástí dodávky




Používejte podle potřeby z důvodu  
bezpečnosti Používejte podle  
potřeby z důvodu bezpečnosti

Plochý nůž lze vyjmout.  
Plochý nůž lze vyjmout



Ochranné pouzdro lze uložit na zadní  
stranu.  
Bezpečnostní držák lze uložit na zadní  
stranu



**Kráječe jsou velmi užitečné nástroje, ale vždy hrozí riziko poranění. Chcete-li zajistit bezpečné používání, vždy se podívejte na webové stránky, když kráječ používáte poprvé**

**V zájmu vaší bezpečnosti se před prvním použitím kráječe nebo v případě jakýchkoli obav týkajících se používání kráječe podívejte na naše webové stránky.**

<https://quirelois.com>